



1. 线尾皮带机按钮盒12件，安装位置：皮带机外侧每侧3件，皮带机内侧每侧3件。要求按钮盒安装在皮带机侧梁上，线尾皮带厂家提供并安装。
2. 每个皮带机上配置1件接插件安装板，尺寸见附图。
3. 图纸由中标厂家细化，细化后图纸需经我方审核后方可投产。
4. 详细要求见技术规格书。

更改标记							
处 数							
签 字							
日 期							
设 计		主 管		线尾皮带机布局图			
校 对		主 任		RS-2.5×4300E			
标 准		总 师					
工 艺		日 期		重 量		比 例	1:25
JIER 济南二机床				图 幅	A0	版 本	A
				图 号	RS-2.5×4300E-500		

共 1 张 第 1 张